



Vilka knappar används till vad?

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Display | 8. Öka volym |
| 2. Navigeringsknapp | 9. Minska volym |
| 3. Genväg samtalshistorik | 10. Stänga av mikrofon |
| 4. Menyknapp | 11. Inställningar/ meny |
| 5. Knapp för överflyttning av samtal | 12. Avsluta samtal |
| 6. Knappsats | 13. Parkera samtal |
| 7. Högtalartelefon/ Headset | 14. Linjeknappar |
| | 15. Funktionsknappar |
| | 16. Gruppsamtal |

Ringa/ta emot samtal

Slå numret och tryck "Dial" för att ringa med högtalartelefon eller slå numret och lyft luren för vanlig telefonfunktion. Vid inkommande samtal lyft luren eller tryck på knapp 7 för att aktivera högtalarläge.

Parkera aktivt samtal

Vid pågående samtal tryck på knapp 7 för att parkera samtalet, L1/L2 blinkar för att markera ett parkerat samtal. Tryck på samma högtalarikonen igen eller L1/L2 för att återta det parkerade samtalet.

Direktkoppling av samtal

Tryck på knapp 5 för att överflytta samtalet, slå numret du vill koppla till och tryck sedan på ikonen igen för att koppla samtalet.

Bevakad koppling av samtal

Tryck på knapp 5 vid det pågående samtalet, slå numret du vill koppla till och tryck sedan "Dial". Invänta svar, avisera och tryck sedan på ikonen igen. För att avbryta kopplingen och ta tillbaka det ursprungliga samtalet tryck på knapp 12.

Använda samtalslogg

Tryck på navigeringsknappen (2) och bläddra ner till samtalslogg. Välj genom att använda pilen åt höger i navigeringen. Här väljer du om du vill se missade, mottagna och utgående samtal eller om du vill rensa samtalshistoriken.

Använda favoriter

Tryck på navigeringsknappen (2) och bläddra ner till favoriter. Bläddra upp och ner med piltangenterna för att hitta din kontakt, tryck på högerpilen för att ringa upp en favorit.

Hänvisa din anknnytning

Tryck på navigeringsknappen (2) för att välja närvaromeny. Bläddra upp och ner tills du finner den status du vill använda och tryck på högerpilen för att aktivera den önskade hänvisningen.

Ringa ett flerpartssamtal

Under ett pågående samtal trycker du på knapp 16, ringer upp den andra parten och trycker sedan på knapp 16 igen för att koppla ihop samtalen.